

## Gjut en statyett.



### Material som du behöver:

Plaxtin,  
italiensk lera  
Vaselin  
Pensel,  
tunnare  
Silikon  
Katalysator  
Harts

**1.** Placera halva statyetten i Plaxtin, italiensk lera.

**2.** Gröp ur hål där delarna ska fogas samman.

**3.** Stryk på ett tunt lager vaselin med en pensel.



**4.** Placera en vall i kartong eller av lera (Plaxtin) runt omkring din modell. Tryck ner din modell i leran (Plaxtin), var noga med att ta hänsyn till skarvlinjen. Släta ut skarven mellan leran och föremålet.

**OBS!** Detta är den svåraste biten. Stressa inte utan låt det ta sin tid, det är viktigt att du är noggrann när du arbetar med skarvlinjen. Använd en metallspatel.

Stryk på vaselin på modellen och



Skicka in Dina bilder  
och berätta vad du gör  
med våra produkter!  
KinnBloggen kan bli  
ett Galleri!

Beställ: alla dagar - dygnet runt



vallen.

---



**5.** Gör i ordning silikonet genom att blanda i 2 - 5% av katalysatorn. Blanda mycket noggrant.

---



**6.** Applicera först ett lager med pensel och gjut därpå genom att hälla på blandningen i en tunn stråle.

Låt det stå tills det härdat färdigt, beroende på vilket silikon du använt dels hur mycket hårdare du haft i.

När det är så torrt att det inte klibbar

vid vidröring  
kan du ta  
bort leran  
(Plaxtinet).  
Nu är halva  
föremålet  
gjutet.

---



**7.** Lägg den  
andra delen  
på plats och  
placera vallen  
(i kartong  
eller  
lera) runt  
omkring.  
Stryk på  
vaselin på  
föremålet,  
silikonet och  
vallen. Blanda  
silikonet som  
du gjorde i  
första  
omgången.  
Gjut nu den  
andra delen  
av formen.

---



**8.** Ta av  
vallen  
och avforma

försiktigt.

Du sätter du ihop de båda delarna med gummiband och gjuter med det harts eller metall som passar det slutresultat du söker. Håll långsamt blandningen i formen för att undvika luftbubblor.

Avforma när materialet härdat färdigt/stelnat och ta bort eventuella fläckar med en fin fil.

---



Dina statyetter är färdiga att målas.