

Händer på löpande band

Vi ska nu gjuta av 5 st olika händer och vi har cirka 5 timmar på oss. Vi är två stycken, där en person gör formen i silikon och den andre stödformerna i gips.

Den första handen tar alltid längst tid, eftersom det är med den du måste hitta ett bra arbets- och tillvägagångssätt.



Att ha hemma

Lång träpinne att blanda gips med
Liten brevvåg
Sax
Thinner
Syltskålar i glas
Spackel eller stämjärn
Vass kniv

Detta behöver du för cirka 5 st olika händer

[RTV-silikon 730](#), för kropp och hud - 2 kg
[Silikonolja](#) - vid behov
[RTV-silikon 67](#), genomlysande - 3 kg
eller [Polyuretanharts](#) - 3 kg
[Gips](#) - 10-15 kg
[Verranne](#), glasfiberväv för silikon - 1/2 m²
[Palettkniv](#) nr 118 - 2 st
[Träspatlar](#)
[Penslar](#) nr 15 - 2 st
[Röda skålar](#), behövs minst 4 st
[Gipsblandningsskål](#)
[Vaselin](#)

1. Tänk nu igenom dina olika arbetsmoment. Vill du ha din RTV-silikon 730 lite mer lättflytande, kan du spä ut den med silikonolja. Vi tycker i alla fall att det är lättare så.

Börja med att mäta upp din RTV-silikon 730 i de röda skålarna, den vita delen för sig och den rosa för sig. Klipp också ner din Verranne i små bitar, i lagom storlek för att kunna lappas över handen senare - lägg dem i en skål. Lägg fram material och verktyg som du kommer att behöva.

Gör iordning en lervall för stödformerna i gips, som kan variera i storlek beroende på hand.

Tips! Glöm inte att be varje deltagare att smörja in sin hand i vaselin, vilket underlättar när handen ska dras ur silikonformen.

2. Blanda nu ihop den färdiguppmätta silikonerna. Blanda över den vita delen i skålen med den rosa. Vi använde cirka 100 gram RTV-silikon 730 per lager.

Börja pensla upp silikonerna på handen med en pensel. Du har cirka 5-7 minuter på dig.

Att kombinera med:



[RTV-silikon 730, hud och kropp](#)

Antal:

Pris: 2 218 kr

köp



[RTV-silikon 67 - genomlysande](#)



[Silikonolja](#)



[Polyuretanharts](#)



[Gips för gjutning](#)



[Milani Gipsblandningsskålar](#)



[Penslar - paket med 3 utvalda](#)

Antal:

Pris: 58 kr

köp



Gå systematiskt tillväga och var noga med att du penslar ut din silikon överallt. Deltagaren måste hålla handen i den position som ni vill ha som slutresultat. Blir förändringarna för stora är det risk att handen kan bli förvrängd i kopian.



Röd skål

Pris: 15 kr

Antal:

köp



3. Nu ska ett andra lager penslas på och i det ska det läggas in Verranne, glasfiberväv, som är speciellt bra till silikon. Detta gör vi för att göra silikonerna mer rivfast och hållbar.

Här kan det behövas att man hjälps åt, då Verrannen måste in i silikonet innan det härdat färdigt.



Träspatel

Pris: 42 kr

Antal:

köp



4. Nu ett tredje lager ovanpå Verranne'n, glasfiberväven. När du fått ut RTV-silikon 730 på hela handen med hjälp av en spatel, så ta lite såpa eller diskmedel och dra över handen med dina egna händer. På det viset får du en fin och jämn yta på ditt silikon.



Tips! Vill du få en riktigt fin form så var generös och pensla på ett extra lager med RTV-silikon 730, innan Verranne'n. Då kommer du att få en silikonform med ännu bättre hållbarhet.

Detta gjorde inte vi och fick därför reparera formarna lite med extra silikon.



5. Nu behövs en stödkappa i gips för att hålla silikonformen

på plats och för att handen ska hålla formen, när vi sedan ska fylla den.

Vi gör en gipsform i två delar. Börja blanda ihop gipset ungefär i tid med att Verrannen läggs i silikonet. Då kommer gipset att hinna stelna lagom för att hålla i det i den färdigt förberedda lervallen.

Börja med att hälla ner gipset och få det extra tjockt i nivå med handflatan.



6. Därefter ber du deltagaren att trycka ner sin hand över gipset. Gipset måste fylla ut undertill och därefter är det bara att se till att gipset inte går upp över fingrarna och handen.

Se till att inte ha några negativa släppvinklar då det kommer att göra att du inte får ut kopian i ett senare skede.



7. Gipset måste nu stelna och det tar lite längre tid än silikonet. Nu kan nästa deltagare komma ner för att påbörja nästa silikonavgjutning.

Pensla på vaselin över gipsytan när gipset stelnat. Gips fäster nämligen i gips.



8. När du penslat på vaselin håller du nu över nästa sats med gips.

Ha koll på hur många delar gips och vatten du behöver för att blanda ihop en sats som stelnar någorlunda fort och som fyller upp i lervallen. Du kommer ju att behöva göra denna blandning tio gånger.

När gipset stelnat ordentligt delar du på formen försiktigt med hjälp av till exempel en spackel eller liknande. Vi lyckades dra ut händerna ur formen. Går inte det så får du skära upp formen med en vass kniv.



9. När alla formarna var färdiga och tillsnyggade fyllde

vi dem med Polyesterharts,
som vi pigmenterade en
aning. Polyesterhartsen blir
mycket hård och händerna
stela. Vill du ha mjuka händer
där fingrarna går att trycka
ihop bör du använda RTV-
silikon 67, genomlysande. Ett
perfekt material om du vill få
händer med en
verklighetskänsla.