

Gör ett ansiktsavtryck i kroppssilikon



Material som du behöver:
RTV-silikon 730,
hud och kropp
Vaselin
Träspatel
Gipsbindor



Skicka in Dina bilder
och berätta vad du gör
med våra produkter!
KinnBloggen kan bli
ett Galleri!

Beställ: alla dagar - dygnet runt



1. Förbered din modell och gör i ordning materialet. Använd plastskydd för att inte smutsa ner kläderna. Stryk på ett tunt lager vaselin på håret och ögonbrynen.



2. Blanda lika delar av komponenterna. Silikon 730 är självhäftande så därför kan du blanda allt eftersom.



3. Applicera blandningen med en träspatel eller för hand. Bred ut blandningen lätt med roterande rörelser (som massage).



4. Börja med pannan, kinderna och halsen. Fortsätt sedan med kindknotorna, munnen och slutligen näsvingarna.



5. Lägg på gipsbindor som doppats i ljummet vatten. Lägg ett horisontellt lager och ett vertikalt.



6. Applicera två gånger och förstärk vid sidorna.



7. Det är lätt att avforma. När gipset är torrt kan modellen luta sig framåt. Med roterande och grimaserande rörelser är det nu lätt att få av formen.



8. Den här formen kan du nu använda för att göra avtryck i harts, gips, vax, skum och andra material.
