

Gjut en form i två delar med RTV 181

Den här gjutformen rekommenderas för stora föremål.



Material som du behöver:

Latexhandskar
Skål
Lera
Vaselin
Veranne
(glasfiberväv)
Såpa

Schellack
Slinga
RTV-silikon 181
Katalysator
Förtjockningsmedel
(Tixotropmedel för
RTV 181)
Lacknafta

-



Beställ: alla dagar - dygnet



1. Dela upp föremålet i två delar med en liten lervall och gör små urgröppningar i lervallen med en slinga.

2. Applicera schellack på föremålet som kan vara av lera, gips, trä eller något annat material. Låt föremålet ligga ner för att få lervallen helt horisontell. Stryk slutligen på vaselin på såväl föremålet som lervallen.



3. Blanda silikon och katalysator. Applicera först ett lager med pensel och låt det stelna.

4. Applicera därpå ett andra lager. Om föremålet har stora negativa släppvinklar rekommenderar vi att du använder ett förtjockningsmedel (Tixotropmedel för RTV 181).



5. Innan ditt andra lager hinner härda, klipp Verranne (glasull) och lägg dem på silikonet med hjälp av en pensel doppad i lacknafta. Täck och stärk hela föremålet, genom att överlappa med Verranne (glasfiberväv). Detta gör du för att inte silikonet skall spricka/löpa.



6. Lägg på ett tredje lager silikon. Ta på dig ett par latexhandskar och doppa dem i en blandning av tvål och vatten. Då går det bättre att slå ut silikonet och gnugga in det i förstärkningen.

7. Gjut en gipskappa för att bibehålla och förstärka avtrycket.



8. När kappan är helt torr kan du vända upp och ner på föremålet, lossa lervallen och täcka det synliga silikonet och kappan med vaselin för att undvika att nästa lager fastnar.



9. Upprepa samma sak på den här sidan. Låt det torka ordentligt och ta sedan ut föremålet ur formen och gjut slutligen genom sockeln.



